



AMOLADORA INALÁMBRICA

BAAP11500

AMOLADORA INALÁMBRICA

BAAP11500



Bienvenido al uso de tu nueva amoladora BAAP11500 cuenta con una capacidad de disco de 115 mm y un motor Brushless sin carbones y bobinado de cobre, que proporciona mayor eficiencia y optimiza la carga disponible.

Funciona con un voltaje de 18V e incluye un indicador de carga de batería para conocer el nivel de energía disponible. Con velocidades en vacío de 4500, 5500 y 7500 Revoluciones por minuto (RPM), permite adaptar la velocidad de giro según las necesidades de cada trabajo.

Su peso de 1,9 kg y el maletín de transporte facilitan su manejo y protección. Además, incorpora un selector de velocidad mediante un botón rojo en la base, y bloqueo del interruptor para el uso prolongado, mayor comodidad en trabajos extensos.

El moderno sistema electrónico incorporado, también ofrece protección eléctrica para evitar daños en el motor ante sobrecargas, con reinicio automático. La empuñadura y zonas de contacto están recubiertas de goma (softgrip) que brindan una excelente sensación de comodidad, seguridad y control mientras estas trabajando..

INSTRUCCIONES DE USO

Configuración Inicial:

- Colocar el protector del disco, va a necesitar un destornillador Philips para ajustarlo (no provisto).
- Coloca el disco de 115 Mm y ajústalo suave pero firmemente, no excederse con la fuerza de apriete.
- Coloca la empuñadura auxiliar en la posición que te ofrezca mayor comodidad y control.
- Insertar la batería dentro de la guía de la base de la amoladora hasta que encaje correctamente.
- Presionar firmemente asegurando su calce. Pulsar brevemente y soltar el interruptor para activar la máquina, luego seleccionar la velocidad de giro apropiada para el trabajo a realizar. Presionar el interruptor de encendido y bloquearlo si desea trabajar de forma continua.
- Sostén firmemente la amoladora y mantenla a una velocidad constante sobre la superficie de trabajo. Si la herramienta se sobrecalienta, déjala reposar unos minutos antes de continuar.

Observación: Asegurarse siempre que los discos y/o accesorios a utilizar en esta máquina SON COMPATIBLES con los altos RPM's que entrega esta amoladora. Para colocar o cambiar los accesorios, por tu seguridad siempre primero retirar la batería. Leer atentamente y comprender las indicaciones contenidas en el Manual del Usuario. Mantenimiento y cuidado.

USOS Y APLICACIONES

Corte, pulido, desbaste y rectificado de metales. Eliminación de óxido y pintura en superficies metálicas. Pulido de superficies de madera, metal o piedra. Tareas de bricolaje y remodelaciones. Eventualmente también el trabajo con cerámicas y materiales de construcción.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



A Disco de 115mm.



B Dos posiciones de la empuñadura: Izquierda y derecha.



C Seguridad en bloqueo de disco.



D Batería 18V con cargador.



E Maletín de Transporte.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Limpia regularmente la carcasa y las rejillas de ventilación para evitar la acumulación de polvo. Revisa el estado de la batería. El indicador de batería muestra cuatro niveles de carga. Almacena amoladora en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el polvo. La batería puede almacenarse cargada sin inconvenientes, ya que no cuenta con memoria interna que evita su auto-descarga mientras esta inactiva. Esto permite tenerla lista para su próximo uso, asegurando que la herramienta esté disponible cuando la necesites para tu próximo proyecto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Usa siempre equipo de protección personal, como gafas y guantes. Asegúrate de que el área de trabajo esté libre de materiales inflamables. No uses la amoladora en condiciones de humedad.

AMOLADORA INALÁMBRICA BAAP11500

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

¿Cómo se carga la batería de la amoladora BAAP11500? Conecta la batería al cargador suministrado y enchúfalo a una toma de corriente. El cargador tiene un indicador de carga que muestra cuando está completamente cargada.

¿Con cuántas baterías viene? La amoladora BAAP11500 viene con una sola batería y su cargador.

¿El motor Brushless realmente mejora el rendimiento respecto a uno convencional? Sí, el motor Brushless ofrece mayor durabilidad, eficiencia y reduce el desgaste de las piezas.

¿Qué tipo de bobinado tiene el motor? Los motores con tecnología Brushless tienen su bobinado íntegramente de cobre.

¿Cuál es el tiempo de trabajo continuo recomendado para la amoladora BAAP11500? La máquina está preparada para un funcionamiento continuo equivalente al de la duración de la carga de la batería. El tiempo de recarga de la batería equivale al período de descanso de la máquina.

GARANTÍA Y SERVICIO POSTVENTA


Este producto cuenta con **12 meses** de garantía de fábrica, cubriendo defectos de fabricación. Asimismo, ofrecemos asistencia técnica especializada para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Además, aseguramos la disponibilidad de repuestos originales, garantizando la calidad y el rendimiento óptimo del producto. Contáctanos a través de WhatsApp al 11-80590929 o visita nuestra página web www.salkor.com.ar



SUSCRIBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

Escaneá este QR, encontrá toda la info y enterate las últimas novedades.

 /Salkor



7798378486863



NUEVA LINEA SALKOR A BATERÍA